

## ISTRUZIONI SULLA CONNESSIONE DELL'UNITA' SENTINEL SESI

L'unità Sentinel SESI è dotata di raccordi a compressione adatti per tubazioni in rame.  
In caso di utilizzo con altro tipo di tubazione, suggeriamo di collegare l'unità SESI ad un raccordo di tipo "a saldare", composto ad un'estremità da un filetto passo gas del diametro occorrente per il collegamento alle tubazioni, e dall'altra da un manicotto maschio da inserire nel raccordo a compressione dell'unità SESI (diametro esterno 16 mm per SESI 16 mm, diametro 22 mm per SESI 22 mm).



Esempi di manicotto maschio da inserire nel raccordo a compressione dell'unità SESI

Sequenza del collegamento dell'unità SESI al raccordo



Unità SESI collegata al raccordo